

(別紙) ポンプ場運転水位基準

汚水ポンプ場 運転水位		平井 ポンプ場	金岡 ポンプ場	倉富 ポンプ場	政津 ポンプ場	桑野 ポンプ場	上道 ポンプ場	岡東浄化 センター 第2ポンプ棟
	フローレベル	-7.00	-9.50	-10.00	-8.500	-7.550	-2.800	-6.670
	流入渠満管	-8.50	-10.60	-11.72	-9.895		-3.500	-7.600
	流入渠管底	-9.60	-11.70	-12.82	-11.695		-4.500	
	ポンプ井高水位	-8.84	-11.15	-12.50	-10.641	-8.845	-3.500	-8.000
	3台目運転	-9.32	-11.60	-12.60	-11.000			
	2台目運転	-9.50	-11.80	-12.70	-11.500		-4.000	
	1台目運転	-9.68	-12.00	-12.80	-12.000	-9.340	-4.500	-9.000
	3台目停止	-9.50	-12.50	-13.60	-12.250			
	2台目停止	-9.68	-12.70	-13.80	-12.750			
1台目停止	-10.28	-12.90	-14.00	-13.000	-10.070	-7.775	-9.100	
ポンプ井低水位	-10.52	-13.30	-14.20	-13.420			-9.300	

	平井排水センター				金岡 ポンプ場	兼基 ポンプ場	瀬戸雨水 ポンプ場
	地蔵川	倉安川	No.1幹線	No.5幹線			
フローレベル	3.000	3.000	0.000	0.000	-1.00	0.000	8.800
流入渠満管						1.900	
流入渠管底	-1.800	-1.800	-6.900	-6.900			
ポンプ井高水位	0.550	0.550	-4.000	-4.000	-4.00	1.731	6.943
3台目運転					-4.20		4.600
2台目運転					-4.50		4.300
自動運転	0.010	0.010	-4.800	-4.800	-4.90	0.500	4.000
準備完了	-2.000	-2.000	-6.300	-6.300	-4.70		
2台目停止					-5.90		3.900
自動停止	-1.800	-1.800	-6.000	-6.000	-5.90	-0.300	3.700
ポンプ井排水ポンプ停止				-6.000	-6.00		
異常低水位	-2.200	-2.200	-8.600	-8.600		-0.500	2.056