

(別紙) ポンプ場運転水位基準

汚水ポンプ場運転水位		平井 ポンプ場	金岡 ポンプ場	倉富 ポンプ場	政津 ポンプ場	桑野 ポンプ場	上道 ポンプ場	岡東浄化 センター 第2ポンプ棟	牟佐 ポンプ場
	フローア－レベル	－7.00	－9.50	－10.00	－8.500	－7.550	－2.800	－6.670	
	流入渠満管	－8.50	－10.60	－11.72	－9.895		－3.500	－7.600	
	流入渠管底	－9.60	－11.70	－12.82	－11.695		－4.500		
	ポンプ井高水位	－8.84	－11.15	－12.50	－10.641	－8.845	－3.500	－8.000	令和9年2月 完成予定 運転水位 別途指示
	3台目運転	－9.32	－11.60	－12.60	－11.000				
	2台目運転	－9.50	－11.80	－12.70	－11.500		－4.000		
	1台目運転	－9.68	－12.00	－12.80	－12.000	－9.340	－4.500	－9.000	
	3台目停止	－9.50	－12.50	－13.60	－12.250				
	2台目停止	－9.68	－12.70	－13.80	－12.750				
	1台目停止	－10.28	－12.90	－14.00	－13.000	－10.070	－7.775	－9.100	
	ポンプ井低水位	－10.52	－13.30	－14.20	－13.420			－9.300	

雨水ポンプ場運転水位		平井排水センター				金岡 ポンプ場	兼基 ポンプ場	瀬戸雨水 ポンプ場	
		地蔵川	倉安川	No.1幹線	No.5幹線				
	フローア－レベル	3.000	3.000	0.000	0.000	－1.00	0.000	8.800	
	流入渠満管						1.900		
	流入渠管底	－1.800	－1.800	－6.900	－6.900				
	ポンプ井高水位	0.550	0.550	－4.000	－4.000	－4.00	1.731	6.943	
	3台目運転					－4.20		4.600	
	2台目運転					－4.50		4.300	
	自動運転	0.010	0.010	－4.800	－4.800	－4.90	0.500	4.000	
	準備完了	－2.000	－2.000	－6.300	－6.300	－4.70			
	2台目停止					－5.90		3.900	
	自動停止	－1.800	－1.800	－6.000	－6.000	－5.90	－0.300	3.700	
	ポンプ井排水ポンプ停止				－6.000	－6.00			
	異常低水位	－2.200	－2.200	－8.600	－8.600		－0.500	2.056	