

- サ : サムターンを示す
- 引 : 引違い戸錠を示す
- 非 : 表示錠 : 非常解錠
- 空 : 空錠を示す

