

石綿の飛散及びばく露防止対策の概要（レベル1，2） ※次頁に続く

石綿含有建材 除去等の工法	切断等による除去				切断等によらない除去			封じ込め、囲い込み	
	石綿含有吹付材		石綿含有保温材		屋根用折 板浦断熱 材	石綿含有保温材等 配管 保温材		切断等を伴う	切断等を 伴わない
建築物の 種類	石綿含有吹付材		石綿含有保温材		屋根用折 板浦断熱 材	石綿含有保温材等 配管 保温材		石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等	
石綿含有建材 除去等時の飛 散防止方法	作業場 を負圧 隔離養生 等	特殊工法 例) グローブ バッグ	作業場 を負圧 隔離養生 等	特殊工法 例) グ ローブバ ッグの場 合)	断熱材を 折板につ けたまま 除去	湿潤化し て原形の まま取り 外し	非石綿部 での切断 による除 去	作業場を負圧隔 離養生等	作業場を 隔離養生 (負圧不 要)等
事前調査	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果 の報告	要	要	要	要	要	要	要	要	要
事前調査結果 の備え付け	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業計画の作 成	要	要	要	要	要	要	要	要	要
大防法及び安 衛法・石綿則 の届出	要	要	要	要	要	要	安衛法・ 石綿則は 要	要	要
事前調査結果 の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業実施の掲 示	要	要	要	要	要	要	要	要	要
喫煙禁止/飲 食禁止の掲示	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業主任者の 選任	要	要	要	要	要	要	要	要	要
特別教育	要	要	要	要	要	要	要	要	要
保護具着用	要	要	要	要	要	要	要	要	要
作業場への関 係者以外立入 禁止	要	要	要	要	要	要	要	要	要
隔離	負圧隔 離養生	グローブ バッグ	負圧隔 離養生	グローブ バッグ	隔離 養生 (負圧不要)	隔離養生 (負圧不要)	不要	負圧隔 離養生	隔離養生 (負圧不要)
セキュリティ ゾーンの設置	要	不要	要	不要	不要	不要	不要	要	不要
負圧の確保、 集じん・排気 装置の設置	要	高性能真空 掃除機によ る除じん	要	高性能真 空掃除機 による除 じん	不要	不要	不要	要	不要
機器による漏 えいの確認	要	必要に応じ て	要	必要に応 じて	不要	不要	不要	要	不要
負圧の確認	要	不要	要	不要	不要	不要	不要	要	不要
湿潤化	常時要	常時要	常時要	常時要	常時要	常時要	通常不要	常時要	常時要
清掃	要	要	要	要	要	要	通常不要	要	要

石綿の飛散及びばく露防止対策の概要（レベル1，2） ※前頁の続き

石綿含有建材除去等の工法	切断等による除去				切断等によらない除去			封じ込め、囲い込み	
	石綿含有吹付材		石綿含有保温材		屋根用折板浦断熱材	石綿含有保温材等		切断等を伴う	切断等を伴わない
建築材料の種類							配管保温材	石綿含有吹付け材 石綿含有保温材等	
石綿含有建材除去等時の飛散防止方法	作業場を負圧隔離養生等	特殊工法 (例 グローブバッグの場合)	作業場を負圧隔離養生等	特殊工法 (例 グローブバッグの場合)	断熱材を折板につけたまま除去	湿潤化して原形のまま取り外し	非石綿部での切断による除去	作業場を負圧隔離養生等	作業場を隔離養生（負圧不要）等
取り残し等の確認	要	要	要	要	要	要	要	要	要
粉じん飛散防止処理	要	要	要	要	要	要	不要	要	要
隔離解除のための粉じん飛散状況確認	要	不要	要	不要	不要	不要	不要	要	不要
事前調査結果、作業内容の記録・保管	要	要	要	要	要	要	要	要	要

太字は今回の法改正で追加又は変更した箇所を示す。