

## scene 3 にかかる貸出機材例

### ver.3-1

参加人数**40人程度**の場合

	ワイヤレス拡声器	TOA	WA-2000BT
1	※ワイヤレスマイク 3本の受信が可能です。  また併せて、有線マイク1本とCDプレイヤー1台の入力が可能です。		
2	ワイヤレスハンドマイク	TOA	WM-1220
3	有線マイク	SONY	ECM-360
4	マイクケーブル (マイク→ワイヤレス拡声器)	キャノン - ピン：	2 mから
5	CDプレーヤー	SONY	ZS-S40
6	音声ケーブル (CDプレーヤー→ワイヤレス拡声器)	ミニピン-ピン：	2 mから

### ver.3-2

参加人数**100人程度**の場合

	ワイヤレス拡声器	TOA	WA-2000BT
1	※ワイヤレスマイク 3本の受信が可能です。  また併せて、有線マイク 2本入力が可能です。		
2	ワイヤレスハンドマイク	TOA	WM-1220
3	有線マイク	SONY	ECM-360
4	マイクケーブル (マイク→アンプ°)	キャノン - ピン：	2 mから
5	音声ケーブル (ワイヤレス拡声器→アンプ°)	ピン-ピン：	2 mから
6	CDプレーヤー	SONY	ZS-S40
7	音声ケーブル (CDプレーヤー→アンプ°)	ミニピン-ピン：	2 mから
8	スピーカー (含：スピーカーケーブル 2本) ※内蔵されているアンプを取り外して使用。	YAMAHA STAGEPAS 400BT (2台組)	
9	スピーカースタンド	YAMAHA 400BT/600BT用 (2台組)	

### ver.3-3

参加人数200人程度の場合

1	ワイヤレスチューナーユニット Uni-pex ワイヤレスアンテナ AA-382	
※ワイヤレスマイク4本（ハンド2本&ピン2本）入り。		
2	音声ケーブル（ワイヤレスチューナーユニット→アンプ）	ピン - ピン：2 mから
3	有線マイク	SONY ECM-360
4	マイクケーブル（有線マイク→アンプ）	キャノン - ピン：2 mから
5	CDプレーヤー	SONY ZS-S40
6	音声ケーブル（CDプレーヤー→アンプ）	ミニピン-ピン：2 mから
7	スピーカー（含：スピーカーケーブル2本） ※内蔵されているアンプを取り外して使用。	YAMAHA STAGEPAS 600BT（2台組）
8	スピーカースタンド	YAMAHA 400BT／600BT用（2台組）

### ver.3-4

参加人数500人程度の場合

1	ワイヤレスチューナーユニット Uni-pex ワイヤレスアンテナ AA-382	
※ワイヤレスマイク4本（ハンド2本&ピン2本）入り。		
2	音声ケーブル（ワイヤレスチューナーユニット→ミキサー）	ピン - ピン：2 mから
3	有線マイク	SONY ECM-360
4	マイクケーブル（有線マイク→ミキサー）	キャノン - ピン：2 mから
5	CDプレーヤー	SONY ZS-S40
6	音声ケーブル（CDプレーヤー→ミキサー）	ミニピン-ピン：2 mから
7	ミキサー（パワーアンプ）	YAMAHA EMX660
8	スピーカー（含：スピーカーケーブル2本）	YAMAHA S112V（2台組）
9	スピーカースタンド	YAMAHA S112用（2台組）

※スピーカーを4台に増設することも可能です。

ver.3-1の「ワイヤレス拡声器（TOA WA-2000BT）」  
ver.3-2, ver.3-3の「スピーカー（YAMAHA STAGEPAS 400BT, 600BT）」  
については、Bluetooth接続によりスマートフォン等からBGMを流すことができます。

このような活用方法を想定されている場合には、お電話で予約される際に  
その旨お伝えください。

機材の選択は次の3点から調整させていただきます。

ご予約のお電話の際にお知らせください。

●屋内か？ 屋外か？

●部屋の広さは？

●参加人数は？